תוכן העניינים

הוראות בטיחות ואזהרות 4

שמירה על איכות הסביבה 13

תיאור הכיריים 13
כיריים 14
חיישני בקרה / צגים 15
אזורי בישול 17

לפני השימוש בפעם הראשונה 18
ניקוי לפני השימוש בפעם הראשונה 18
החימום בפעם הראשונה 18

השראה 19
עיקרון הפעולה של ההשראה 19
רעשים 20
סירים 21

עצות לחיסכון באנרגיה 22

תחום דרגות ההספק 23

הפעלה 24
כיצד הכיריים פועלים 24
הפעלה 25
הגדרה ושינוי דרגת הספק החימום 25
כיבוי הכיריים 25
חיווי חום שיורי 25
אזור בישול גמיש PowerFlex 26
התחממות אוטומטית 27
מאיץ החימום 28
פעולת שמירת חום 30

טיימר 31
טיימר תזכורת 31
כיבוי אוטומטי של אזור בישול 31
שימוש בו זמנית בשתי פעולות הטיימר 34

פעולות נוספות 35
תכונת עצרו ולכו Stop&Go 35
החזרה לפעולה 35

הוראות בטיחות ואזהרות

כיריים אלו עומדים בדרישות הבטיחות הקבועות בחוק.
שימוש שלא בהתאם להוראות ההפעלה עלול לגרום לנזקי גוף ורכוש.

למניעת סכנה מתאונה ונזק למכשיר, אנא קראו הוראות בטיחות אלו בזהירות לפני השימוש בפעם הראשונה.
ההוראות כוללות מידע חשוב להתקנה, בטיחות, שימוש ותחזוקה.
היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזק הנגרם על אי קיום הוראות בטיחות ואזהרות אלו.

שמרו על הוראות הפעלה אלו במקום בטוח והעבירו אותם לכל משתמש עתידי אחר.

הוראות בטיחות ואזהרות

ייעוד

- כיריים אלו מיועדים לשימוש ביתי או לשימוש בסביבות דומות אחרות.
- כיריים אלו אינם מיועדים לשימוש מחוץ לבית.
- כיריים אלו מיועדים לשימוש ביתי בלבד לבישול ושמירת חום מזון. כל שימוש אחר הוא באחריות המשתמש ועלול להיות מסוכן.
- כיריים אלו יכולים להיות בשימוש אנשים עם ירידה ביכולות הגופניות, התחושתיות או הנפשיות, או חסרי ניסיון וידע, אם הם נמצאים בפיקוח בעת השימוש בכיריים, או אם הם קבלו הנחיות כיצד להשתמש בכיריים בדרך בטוחה, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בתפעול הכיריים.

הוראות בטיחות ואזהרות

בטיחות עם ילדים

- הרחיקו ילדים מתחת לגיל 8 מהכיריים, אלא אם הם נמצאים בהשגחה קבועה.
- ילדים בני 8 ומבוגרים יותר יכולים להשתמש בכיריים ללא פיקוח רק אם הם תודרכו כיצד לבצע פעולות אלו, והם הבינו את הסכנות הכרוכות.
- אל תאפשרו לילדים לנקות את הכיריים ללא פיקוח.
- השגיחו על ילדים המשחקים בקרבת הכיריים ואל תאפשרו להם לשחק בכיריים.
- כיריים אלו מתחממים מאוד בעת השימוש ונשארים חמים זמן מה לאחר הכיבוי. הרחיקו ילדים מהכיריים עד שיתקררו לגמרי כדי שלא יחשפו לסכנת כוויות.
- סכנת כוויות.
  אל תאחסנו חפצים גבוהים בקרבת הכיריים כדי למנוע מילדים קטנים לטפס עליהם ולהגיע לכיריים או לבקרים.
- סכנת כוויות או צריבות
  הניחו סירים ומחבתות על אזורי הבישול כך שילדים לא יוכלו למשוך אותם כלפי מטה ולגרום לעצמם כוויות.
- סכנת חנק. חומרי אריזה (למשל, יריעות מניילון הנדבק מעצמו, שקיות פוליסטירן, רצועות קשירה וכו') יש להרחיק מהישג ידם של תינוקות וילדים קטנים. בעת משחק ילדים עלולים להסתבך באריזה או למשוך אותה מעל הראש ולהיחנק.
- הפעילו את נעילת הבטיחות כדי להבטיח שילדים לא יוכלו להפעיל את הכיריים בשגגה.

הוראות בטיחות ואזהרות

בטיחות טכנית

- פעולות התקנה ותיקון שיבוצעו על ידי אדם שלא הוסמך לכך עשויות להיות מסוכנות. היצרן והיבואן לא יהיו אחראים לנזקי גוף ורכוש שיגרמו על ידי אדם לא מורשה.
- אל תתקינו או תשתמשו בכיריים פגומים. לפני ההתקנה, בדקו היטב את הכיריים וודאו שלא נראה בהם נזק כלשהו.
- ניתן להבטיח את האמינות ואת ההפעלה הבטוחה של הכיריים רק במידה והם מחוברים לרשת החשמל.
- הבטיחות החשמלית של הכיריים מובטחת אך ורק כאשר הם מחוברים לרשת חשמל המוארקת בהארקה תקנית. התקנה וחיבור המכשיר לרשת החשמל תבוצע אך ורק על ידי חשמלאי מוסמך ומיומן, המקיים בקפדנות את חוק החשמל.
- לפני חיבור הכיריים לרשת החשמל, בדקו וודאו שמתח הזינה הנקוב בתווית הנתונים המודבקת בתחתית הכיריים תואם לנתוני רשת החשמל בארץ: 400V ~ 50Hz לזינה תלת מופעית. מידע זה חשוב מאד כדי למנוע נזק לכיריים. במקרה של ספק התייעצו עם מוקד השרות.
- אל תחברו את הכיריים לחשמל באמצעות כבל מאריך או שקע מפצל. אבזרי חיבור אלו אינם מבטיחים את בטיחותם של הכיריים (כמו למשל, סכנת התחשמלות).
- מטעמי בטיחות יש להפעיל את הכיריים רק לאחר שהם הותקנו בתוך משטח העבודה.
- אין להתקין כיריים אלו במיקום שאינו נייח (למשל, ספינה).
- לעולם אל תפתחו את כיסויי הכיריים.
  מגע או טיפול בחיבורים ורכיבים חשמליים או בחלקים מכאניים עלול לחשוף את המשתמשים לסיכונים רציניים ונזק לכיריים.

הוראות בטיחות ואזהרות

- בעת שהכיריים בתקופת האחריות, תיקונים יבוצעו על ידי טכנאי מורשה מטעם "אלקטרה". תיקון או טיפול בכיריים על ידי אדם זר תגרום לביטול האחריות למוצר.
- היצרן אחראי לבטיחות מכשיר שהותקנו בו רכיבים מקוריים בלבד. רכיבים פגומים יש להחליף בחלקים מקוריים של "מילה".
- הכיריים אינם מיועדים לשימוש באמצעות טיימר חיצוני או מערכת שליטה מרחוק.
- כיריים אלו יש לחבר לרשת החשמל אך ורק באמצעות טכנאי מורשה ומיומן מטעם נותן השרות של אלקטרה.
- אם כבל החשמל ניזוק, יש להחליפו בכבל חיבור מיוחד מסוג H 05 VV-F (עם בידוד PVC). עיינו בפרק "חיבורי החשמל".
- בעת ההתקנה, התחזוקה או פעולות תיקון, עליכם לנתק את הכיריים מרשת החשמל. וודאו שמתח ההפעלה אינו מסופק עד סיום ההתקנה או עד שהסתיימו פעולות תחזוקה ותיקון.
- סכנת התחשמלות.

אל תשתמשו בכיריים ונתקו אותם מיד מרשת החשמל אם המשטח הקרמי סדוק, שבור או ניזוק בכל צורה שהיא. כבו ונתקו אותם מיד מרשת החשמל, ופנו למוקד השרות (עיינו בכריכה האחורית של החוברת).

- אם הכיריים מותקנים מאחורי לוח ריהוט (למשל דלת), וודאו שהדלת לא נסגרה כשהכיריים נמצאת בשימוש. חום ולחות עלולים להצטבר מאחורי לוח ריהוט סגור ולגרום נזק לכיריים, ליחידת הריהוט ולרצפה. אל תסגרו את הדלת עד שחיווי החום השיורי ייכבה.

שימוש נכון

◀ משטחי הכיריים מתחממים ונשארים חמים זמן מה לאחר הכיבוי. אל תגעו במשטחים אלו עד שיתקררו. קיימת סכנת כוויה עד שחיווי חום שיורי לא כבה.

◀ כתוצאה מהחום הרב המוקרן, חפצים המושארים בסמוך לכיריים עלולים להתלקח.

אל תשתמשו בכיריים לחימום החדר.

◀ חימום יתר של שמן ושומן עלול לגרום להתלקחות אש. אל תשאירו את הכיריים ללא השגחה בעת בישול עם שמן ושומנים.

אל תנסו לכבות את הלהבות במים.

נתקו את הכיריים מרשת החשמל והשתמשו בשמיכת אש מתאימה, מכסה לסיר, מגבת מטבח לחה וחפץ דומה אחר כדי לחנוק את הלהבות.

◀ להבות עלולות לגרום לפריצת אש או נזק לקולט האדים.אל תבשלו בלהבה גלויה 'פלמבה' מתחת לקולט אדים.

◀ תרסיסים וחומרים מתלקחים אחרים עלולים להתלקח כשהם מתחממים. לכן אל תאחסנו פריטים או חומרים כאלה במגירה מתחת לכיריים. סכו"ם חייב להיות עמיד בחום.

◀ אל תחממו סיר ריק.

◀ אל תחממו קופסאות שימורים סגורות על הכיריים. לחץ יתר הנוצר בעת החימום, עלול לגרום לפיצוץ קופסאות השימורים ולפגיעה גופנית.

◀ במקרה והכיריים מופעלים בכוונה או בשגגה, או כשאזורי הבישול נותרו עדיין חמים, קיים סיכוי שחפצי מתכת יתחממו מאד ויחשפו אתכם לסכנת כוויות. בהתאם לסוג החומרים, חפצים אחרים המושארים על הכיריים עלולים להתלקח או להימס. מכסי סירים רטובים עלולים להידבק למשטח הקרמי ותתקשו להסירם. אל תשתמשו בכיריים כמשטח להנחת כלים או חפצים אחרים. כבו את אזורי הבישול לאחר השימוש.

הוראות בטיחות ואזהרות

- אתם עלולים לגרום לעצמכם כוויות. הגנו על ידכם באמצעות שימוש בסירים עם ידיות מבודדות חום או בכפפות מבודדות. אל תשתמשו בהם כשהם רטובים או לחים מכיוון שרטיבות או לחות מגבירה את הולכת החום ועלולה לגרום לכוויות.
- כאשר אתם משתמשים במכשירי חשמל בסמוך לכיריים, וודאו שכבל החשמל שלהם לא בא במגע אם אזורי הבישול או בכלי בישול חמים. הבידוד של הכבל עלול להינזק, ולגרום לסכנת התחשמלות !!
- גרגירי מלח, סוכר וחול (הנושרים למשל, מניקוי ירקות) עלולים לגרום לשריטות אם הם נמצאים מתחת לבסיסי הסירים. לפני הנחת סיר, וודאו שהמשטח הקרמי נקי.
- דאגו לכך, שלא יפלו על המשטח הקרמי חפצים או כלי בישול. גם חפצים קלים, עלולים לגרום נזק למשטח הקרמי.
- לעולם אל תניחו סירים חמים על לוח הבקרה. החום הנפלט מהסירים עלול לגרום נזק למערכת האלקטרונית הממוקמת מתחת. אל תניחו סירים חמים על מקשי המגע.
- מנעו מתמיסת סוכר או מסוכר מוצק, חומרים פלסטיים או רדידי אלומיניום לבוא במגע עם אזורי הבישול החמים. חומרים אלה נמסים, נדבקים לאזור החם ועלולים לגרום נזק למשטח הקרמי. במקרה וחומרים נמסים נפלו על אזור הבישול, כבו את אזורי הבישול ובעוד הכיריים חמים, גרדו את כל שאריות החומר שנדבק למשטח הקרמי בעזרת מגרדת מתאימה. חבשו כפפות מגן. אפשרו לכיריים להתקרר ולאחר מכן נקו אותם בתכשיר מתאים לניקוי כיריים קרמים.
- סירים בהרתחה יבשה עלולים לגרום נזק למשטח הזכוכית הקרמי. אל תשאירו את הכיריים ללא השגחה בעת השימוש.
- השתמשו אך ורק בסירים עם בסיס חלק. בסיסים מחורצים עלולים לשרוט את המשטח הקרמי ולגרום לו נזק בלתי הפיך.

הוראות בטיחות ואזהרות

- הרימו את הסירים ממקומם על הכיריים. החלקתם על משטחי הכיריים עלול לשרוט את משטחי הכיריים.
- החימום באמצעות השראה פועל במהירות רבה ולכן בסיס הסיר עשוי להתחמם לטמפרטורה שבה שמן או שומן מתלקחים מעצמם תוך זמן קצר. אל תשאירו את הסירים ללא השגחה בעת השימוש.
- חממו שמן או שומן במשך דקה לכל היותר. אל תשתמשו בפעולת מאיץ החימום לחימום שמן או שומן.
- לידיעת אנשים עם קוצבי לב: עליכם לדעת שהסביבה הקרובה לכיריים טעונה בקרינה אלקטרומגנטית חזקה העלולה להשפיע על פעילות קוצב הלב שלכם. בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם יצרן קוצב הלב שלכם או עם הרופא המטפל.
- כדי למנוע נזק לפריטים וחפצים הרגישים לשדות מגנטיים כמו למשל, כריסי אשראי, דיסקטים למחשב, מחשבי כיס וכו', אל תשאירו אותם בסמוך לכיריים.
- כלי מתכת המאוחסנים במגירה מתחת לכיריים עשויים להתחמם בעת שימוש מוגבר וממושך בכיריים ההשראתיים.
- כיריים אלו מצוידים במאוורר קירור. אם מגירה מותקנת ישירות מתחת לכיריים, וודאו שקיים מרווח מספיק בין המגירה ותכולתה לבין המשטח התחתון של הכיריים כדי להבטיח קיום אוורור לכיריים. אל תאחסנו פריטים קטנים או ניירות במגירה. פריטים אלו עשויים להישאב על ידי המאוורר לתוך פתחי האוורור בכיריים ולגרום נזק למאוורר או לחסום את פתחי האוורור.
- אל תשתמשו בו זמנית בשני סירים על אזור בישול, אזור מורחב או אזור PowerFlex.
- אם הסיר מכסה באופן חלקי בלבד את אזור הבישול, הידית עלולה להתחמם מאוד. ודאו תמיד שהסיר מונח במרכז אזור הבישול.

הוראות בטיחות ואזהרות

ניקוי ותחזוקה

- אל תשתמש במכשיר ניקוי בקיטור לניקוי כיריים אלו.
  האדים עלולים להגיע לרכיבי החשמל ולגרום לקצר.
- אם הכיריים מותקנים מעל תנור תנור פירוליטי, אין להשתמש בכיריים בעת פעולת הניקוי הפירוליטי, מכיוון שמנגנון הגנה מפני התחממות יתר של הכיריים עשוי להיכנס לפעולה (עיינו בסעיף הרלוונטי).

שמירה על איכות הסביבה

סילוק חומרי אריזה

האריזה מיועדת להגנה על המכשיר מפני נזקים בעת ההובלה. בדרך כלל, המוביל אוסף חזרה את האריזה. מחזור חומרי האריזה הללו חוסך חומרי גלם ומקטין את כמויות הפסולת המושלכת. כאשר אתם מסלקים את חומרי האריזה, עשו זאת בהתאם לתקנות המשרד לאיכות הסביבה.
מכשירים ישנים מכילים חומרים שניתן לנצל או למחזר אותם. הנכם מתבקשים ליצור קשר עם סוכן המכירות, מרכז לאיסוף אשפה או סוחר גרוטאות לגבי אפשרויות המחזור.

סילוק כיריים ישנים

גם בכיריים ישנים קיימים חומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר. לפני סילוק הכיריים הישנים, בדקו עם הרשויות המקומיות כיצד ניתן להעביר אותם למחזור.
וודאו שהכיריים אינם מהווים סכנה לילדים בעוד הם ממתינים לסילוקם.



לפני סילוק כיריים ישנים, וודאו שהם כבויים ומנותקים מרשת החשמל. אם כיריים אלו מחליפים כיריים לגז, נתקו את אספקת הגז לכיריים לפני סילוקם. חיתכו את התקע מכבל החשמל וחתכו את כבל החשמל קרוב ככל שניתן לנקודת היציאה מהמכשיר.

תיאור הכיריים

חיישני בקרה / צגים





חיישני מגע

① כיבוי/הפעלת הכיריים

② תכונת עצור ולך Stop&Go

②① להפעלת/ביטול נעילת מערכת/נעילת בטיחות

③ טיימר
- להפעלה/כיבוי
- למעבר בין פעולות הטיימר
לבחירת זמן הכיבוי (עיינו בפרק "כיבוי אוטומטי של אזור בישול")

④ להגדרת טיימר תזכורת / זמן כיבוי

תיאור הכיריים

⑤ להפעלת/כיבוי פעולת שמירת חום

⑥ להגדרת דרגת הספק החימום

⑦ להפעלת/כיבוי אזור בישול גמיש PowerFlex

נוריות חיווי

⑧ נעילת מערכת מופעלת

⑪ טיימר

⑨ **צגי אזורי הבישול**

0 = אזור בישול מוכן לפעולה
h = פעולת שמירת חום
1 עד 9 = דרגות ההספק
' = מאיץ כפול דרגה 1
'' = מאיץ / מאיץ כפול דרגה 2
u = לא מונח סיר על אזור הבישול או הסיר לא מתאים (עיינו בפרק "כיריים השראתיים)
= חום שיורי
A = חימום אוטומטי
→| = תוכנת כיבוי אוטומטי

צג הטיימר

⑩ תצוגת זמן בדקות

⑫ חיווי טיימר תזכורת

LC נעילת מערכת/נעילת בטיחות מופעלים

סמלים

⑬ בחירת אזור בישול

תיאור הכיריים

אזורי בישול

אזור בישול	Ø קוטר בין מינימאלי למקסימאלי בס"מ*	צריכת הספק בוואט ב- 230V**	
① ② ③ ④	15 - 23	רגיל: עם מאיץ כפול דרגה 1: עם מאיץ כפול דרגה 2:	2100 3000 3650
① + ② ③ + ④	22 - 23 / 15 x 23 - 23 x 39	רגיל: עם מאיץ כפול דרגה 1: עם מאיץ כפול דרגה 2:	3400 4800 7300
		הספק כולל:	7300

* ניתן להשתמש בסירים בכל קוטר המופיע בטבלה
** ההספק הנצרך עלול להשתנות בהתאם לגודל והחומר ממנו עשוי הסיר.

לפני השימוש בפעם הראשונה

- אנא הדביקו את תווית הנתונים המיוחדת המסופקת עם המכשיר לחוברת זו בפרק "שרות לאחר המכירה".
- הסירו את יריעת המגן ואת כל המדבקות מהכיריים.

ניקוי לפני השימוש בפעם הראשונה

- לפני השימוש הראשון, נקו את הכיריים בעזרת מטלית לחה ולאחר מכן יבשו אותם ביסודיות.

הפעלת הכיריים בפעם הראשונה

חלקי המתכת של המכשיר מצופים בציפוי מגן. לכן, בעת ההפעלה הראשונה ייתכן ויופיע ריח לא נעים. ריח זה המלווה לעתים במעט עשן נעלם לאחר זמן קצר ולא מהווה סימן לתקלה או ליקוי כלשהו במכשיר.

הריח ואדים כלשהם הנפלטים, אינם מצביעים על חיבור שגוי או מכשיר פגום, והם אינם מסוכנים לבריאות.

עליכם לקחת בחשבון שזמן ההתחממות של כיריים באינדוקציה (השראתיים) קצר ביותר בהשוואה לכיריים רגילים.

השראה

עיקרון הפעולה של ההשראה

סלילי השראה ממוקמים מתחת לכל אחד מאזורי הבישול. כאשר מופעל אזור בישול, הסליל מייצר שדה מגנטי המשפיע ישירות על בסיס הסיר ומחמם אותו.
אזור הבישול עצמו מתחמם בצורה לא ישירה מהחום המוקרן אליו מבסיס הסיר.

אזור בישול פועל אך ורק כאשר סיר העשוי מברזל מגנטי מונח עלי (עיינו בפרק "סירים"). מנגנון ההשראה מזהה באופן אוטומטי את גודל הסיר.

חיווי ⎓ מהבהב לחילופין עם דרגת הספק שנבחרה באחד מאזורי הבישול

- אם הוא מופעל מבלי שסיר בישול מונח עליו, או סיר הבישול אינו מתאים (עשוי מבסיס לא מגנטי).
- כאשר קוטר בסיס הסיר קטן מדי.
- אם הסיר מורם מאזור הבישול כאשר הוא מופעל.

אם סיר מתאים מונח על אזור הבישול בתוך 3 דקות, חיווי ⎓ ייעלם ותוכלו להמשיך לבשל כרגיל.

אם לא מונח סיר או מונח סיר לא מתאים על אזור הבישול, אזור הבישול והכיריים יכבו באופן אוטומטי לאחר 3 דקות.

⚠ כאשר הכיריים מופעלים אפילו בכוונה או בטעות, או כאשר אזור חימום נותר חם, קיימת סכנה שחפצי מתכת (למשל, סכו"ם) יתחממו.
סכנת התלקחות.
אל תשתמשו בכיריים כמקום אחסון לפריטים כלשהם. כבו את אזורי הבישול מיד לאחר השימוש באמצעות חיישני המגע המתאימים.

השראה

רעשים

בעת השימוש באזור בישול השראתי, הרעשים הבאים עלולים להיווצר בסיר בהתאם לחומר ממנו עשוי הסיר וכיצד הוא נבנה.

בדרגת ההספק המרבי, ייתכן ויישמע זמזום. צליל זה ייחלש או יפסיק לגמרי כאשר תנמיכו את דרגת ההספק.

אם הסיר עשוי משכבות של חומרים שונים (למשל, בסיס העשוי משכבות שכבות- סנדוויץ') ייתכן ויישמעו רעשי התבקעות.

שריקות עלולות להישמע כאשר אזורי בישול מקושרים (עיינו ב: "פעולת המאיץ") מופעלים בהספק המרבי בו זמנית, וגם אם בסיסי הסירים עשויים משכבות של חומרים שונים.

אתם עשויים לשמוע רעשי נקישות ממערכת מפסקי הבקרה האלקטרונית, במיוחד בדרגות הספק נמוכות.

בכיריים מותקן מאוורר קירור המסייע להאריך את חיי מערכת הבקרה האלקטרונית. כאשר הכיריים מופעלים בצורה אינטנסיבית, המאוורר ייכנס לפעולה ותשמעו את רעשי זרימת האוויר. המאוורר עשוי להמשיך ולפעול גם לאחר שתכבו את הכיריים.

סירים

להלן סוגי סירים מתאימים:

- סירים העשויים מפלדת אל חלד עם בסיס מגנטי
- סירי בשר המצופים באמייל
- סירים מברזל יצוק.

להלן סוגי סירים שאינם מתאימים

- סירים העשויים מפלדת אל חלד ללא בסיס מגנטי,
- סירי אלומיניום או נחושת,
- סירים או מחבטות מזכוכית, חרס או קרמיקה

תוכלו לבדוק האם הסיר או המחבט מתאים לשימוש בכיריים ההשראתיים באמצעות החזקת מגנט ליד בסיס כלי הבישול. אם המגנט נמשך ונצמד לבסיס, הכלי מתאים לשימוש בכיריים אלו.

קחו לתשומת לבכם שתכונות החומר ממנו עשוי בסיס הסיר עלול להשפיע על תוצאות הבישול (למשל, השחמת פנקייקים).

- כדי להשיג את מיטב הביצועים מאזורי הבישול, השתמשו בקוטרי סירים מתאימים (עיינו בפרק "תיאור הכיריים - אזורי הבישול"). אם קוטר בסיס הסיר קטן מדי, הוא לא יזוהה, וחיווי ⁻ יהבהב לחילופין עם דרגת ההספק המוגדרת.
- השתמשו רק בסירים ומחבתות עם בסיסים חלקים. בסיסים מחורצים עלולים לשרוט את הזכוכית הקרמית.
- הרימו את הסיר ממקומו על הכיריים. החלקת הסירים על משטח הזכוכית הקרמי עלול לשרוט אותו.
- קחו לתשומת לבכם שהקטרים המרביים המוגדרים על ידי יצרני הסירים לעתים קרובות מתייחסים לקוטר השוליים העליונים של כלי הסיר או המחבת. קוטר הבסיס (לעתים הוא קטן יותר) הוא החשוב יותר.

עצות לחיסכון באנרגיה

- הקפידו ככל שניתן להשתמש במכסים כדי לכסות את הסירים ולמזער את איבודי החום.
- בחרו בסיר קטן לבישול כמות מזון קטנה. סיר קטן צורך פחות אנרגיה מסיר גדול עם כמות מזון קטנה בתוכו.
- בשלו עם כמות המים הקטנה ביותר האפשרית.
- כשהמזון הגיע לרתיחה או הסיר חם מספיק לטיגון, הנמיכו את דרגת הספק החימום.
- זמני הבישול מתקצרים בצורה משמעותית בעת בישול בסיר לחץ.

תחום דרגות ההספק

	הגדרות
המסת חמאה המסת ג'לטין	1-2
הכנת פודינג חלב	2
חימום כמויות קטנות של מזון/נוזלים בישול אורז הפשרת ירקות קפואים בישול קטניות	3
חימום של מזון נוזלי או חצי מוצק הכנת חביתות וביציות מטוגנות אידוי פירות בישול כיסונים	4
אידוי ירקות ודגים הפשרה וחימום מוצרי מזון קפואים	5
הבאת כמויות מזון גדולים להרתחה. למשל, תבשילי קדירה. עיבוי רטבים כמו למשל, רוטב הולנדייז טיגון ביצים עדין (ללא חימום יתר של השמן)	6
טיגון איטי (ללא חימום יתר של השמן) של בשר, דגים, ונקניקיות טיגון פנקייקים וכו'	7
בישול קדירה	8
הרתחת כמות מים גדולה הבאה לרתיחה	9

הנתונים בטבלה מיועדים למידע בלבד.
הספק סלילי ההשראה משתנה בהתאם לגודל והחומר ממנו עשוי הסיר. מסיבה זו ייתכן ועליכם יהיה להתאים מעט את הגדרות דרגת ההספק כדי להתאימם לסיר.
במשך הזמן תוכלו להתאים את ההגדרות המיטביות לסירי הבישול שלכם.

הפעלה

כיצד הכיריים פועלים

לוח הבקרה של מכשיר זה מצויד בחיישני מגע אלקטרוניים המגיבים למגע אצבע. מטעמי בטיחות, כדי להפעיל את הכיריים, יש לגעת בחיישן המגע להפעלה/כיבוי ⏻ מעט זמן יותר מאשר בחיישנים האחרים.
כל לחיצה על חיישן מגע, מלווה בצליל קולי.

הקפידו לשמור את המגעים והאזורים שמסביבם נקיים ואל תניחו חפצים כלשהם באזור הבקרים. פעולת חיישני המגע עשויה להשתבש או תיגרם פעולה לא רצויה, חוסר תגובה של המגעים, הפעלה שגויה או אפילו כיבוי לא רצוי של אזור בישול, ומנגנון הבטיחות יפסיק באופן אוטומטי את הכיריים (עיינו בפרק: "מנגנון ניתוק בטיחותי").
לעולם אל תניחו כלים חמים על אזור הבקרים. החום עלול לגרום נזק לרכיבים אלקטרונים המותקנים מתחת למשטח הקרמי.

הפעלה

⚠ סכנת אש.
אל תשאירו את הכיריים ללא השגחה בעת שהם בשימוש.
קחו לתשומת לבכם שזמן ההתחממות של כיריים באינדוקציה (השראתיים) קצר ביותר בהשוואה לכיריים רגילים.

הפעלת הכיריים

■ געו בחיישן המגע הפעלה/כיבוי ⏻.

0 יופיע בכל אחת מתצוגות אזורי הבישול. מטעמי בטיחות, הכיריים יכבו מעצמם לאחר מספר שניות, אם לא תבצעו פעולה כלשהי.

הגדרה/שינוי דרגת הספק החימום

■ געו במקש הספרה המתאימה באזור הבישול שתרצו להשתמש בו.

דרגת ההספק שנבחרה תופיע בצג אזור הבישול.

כיבוי הכיריים

■ לכיבוי אזור הבישול, געו בחיישן 0 של אזור הבישול. געו בחיישן המגע הפעלה/כיבוי ⏻.

■ לכיבוי הכיריים וכל אזורי הבישול, געו בחיישן ⏻.

חיווי חום שיורי

אם אזור הבישול עדיין חם, חיווי חום שיורי יואר לאחר שהוא כבה.

הפסים של חיווי חום שיורי, כבים אחד אחר השני בהתאם להתקררות אזור הבישול. הקו האופקי האחרון כבה, כשאזור הבישול בטוח למגע.

⚠ סכנת כוויות והתלקחות אש!
אל תגעו באזורי הבישול כל עוד חיווי חום שיורי עדיין מואר.

הפעלה

אזור בישול גמיש PowerFlex

את אזורי הבישול הגמישים PowerFlex ניתן לשלב כדי ליצור אזור בישול גמיש PowerFlex (עיינו בפרק "תיאור הכיריים - דגמים"). הגדרות השילוב של אזורי הבישול מבוקרים על ידי אזור הבישול הגמיש PowerFlex הקדמי או השמאלי (בהתאם לדגם).

הפעלה

- געו בחיישן המגע ⏀ או ⏀.

חיווי ⎯ יואר בצג של אזור הבישול האחורי או הימני.

- הגדירו את דרגת ההספק הרצויה במגע על חיישן הספרה המתאימה של אזור הבישול הקדמי או השמאלי.

כיבוי

- געו בחיישן המגע ⏀ או ⏀.

הפעלה

התחממות אוטומטית

כאשר מופעלת ההתחממות האוטומטית, אזור הבישול מתחמם באופן אוטומטי בדרגת ההספק המרבית ועובר לדרגת ההספק שנבחרה על ידכם קודם לכן. זמן ההתחממות האוטומטי תלוי בדרגת ההספק שנבחרה (עיינו בטבלה).

דרגת הספק המשך הבישול מוגדרת	זמן ההתחממות [שניות:דקות]
1	כ- 0:15
2	כ- 0:15
3	כ- 0:25
4	כ- 0:50
5	כ- 2:00
6	כ- 5:50
7	כ- 2:50
8	כ- 2:50
9	-

הפעלת ההתחממות האוטומטית

- געו במקש הספרה של הגדרת דרגת הספק המשך הבישול הרצויה עד שישמע צליל אישור, ודרגת ההספק של המשך הבישול תתחיל להבהב.

בעת ההתחממות, דרגת ההספק המוגדרת של המשך הבישול תהבהב לחילופין עם *A*.

שינוי הגדרת דרגת המשך הבישול יבטל את ההתחממות האוטומטית.

ביטול פעולת ההתחממות האוטומטית

- געו במקש ספרת דרגת הספק המשך הבישול שהוגדרה עד שהספרה בצג תואר בקביעות

או

הגדירו דרגת הספק שונה.

הפעלה

מאיץ החימום

אזורי הבישול מצוידים בפעולת מאיץ חימום Booster או מאיץ כפול TwinBooster (עיינו בפרק "תיאור הכיריים"). תוכלו להשתמש בפעולת מאיץ החימום לעד שני אזורי בישול בו זמנית.

בעת פעולת מאיץ החימום, ההספק מוגבר למשך כ- 15 דקות כך שניתן לחמם במהירות כמויות גדולות של מזון כמו לדוגמא, הרתחת מים לבישול פסטה.

ניתן להשתמש בפעולת מאיץ החימום רק בשני אזורי בישול בו זמנית.

פעולת מאיץ החימום מופעלת כאשר

- לא נבחרה דרגת הספק, אזור הבישול יחזור באופן אוטומטי לדרגת הספק 9 בסיום זמן פעולת המאיץ או אם פעולת המאיץ כובתה קודם לכן.
- נבחרה דרגת הספק, אזור הבישול יחזור באופן אוטומטי לדרגת ההספק שנבחרה בסיום זמן פעולת המאיץ או אם פעולת המאיץ כובתה קודם לכן.

אזורי הבישול מרושתים בזוגות כדי לספק את ההספק הנדרש לפעולת המאיץ. כאשר נבחרת פעולת המאיץ, מהאנרגיה נלקח מאזור הבישול המקושר. התרחיש הבא קורה בתוך הזוגות:

- ההתחממות האוטומטית מתבטלת
- דרגת ההספק מופחתת
- אזור הבישול המקושר כבה.

הפעלה

הפעלת מאיץ החימום

■ געו בחיישן המגע 9 של אזור הבישול הרצוי.

יואר בצג אזור הבישול.

הפעלת מאיץ חימום כפול TwinBooster, דרגה 1

■ געו פעמיים בחיישן המגע 9 של אזור הבישול הרצוי.

יואר בצג אזור הבישול.

הפעלת מאיץ חימום כפול TwinBooster, דרגה 2

■ געו 3 פעמים בחיישן המגע 9 של אזור הבישול הרצוי.

יואר בצג אזור הבישול.

כיבוי מאיץ החימום / מאיץ החימום הכפול

■ בחרו בדרגת הספק אחרת.

הפעלה

פעולת שמירת חום

פעולה זו מיועדת לשמירת החום של מזון שזה עתה התבשל והוא עדיין חם. מצב פעולה זה אינו מיועד לחימום מחדש של מזון קר.

אם הופעלה פעולת שמירת חום, אזור הבישול יכבה אוטומטית לאחר כשעתיים לכל היותר.

- לפעולת שמירת חום, השתמשו אך ורק בסירים מכוסים במכסה.
- אין צורך לבחוש את המזון בעת פעולת מצב שמירת חום.
- מרכיבי תזונה טבעיים מסוימים אובדים בעת בישול המזון, והם פוחתים בעת שמירת חום המזון. ככל שהמזון נשאר חם זמן רב יותר, כך גדל אובדן המרכיבים הטבעיים. קצרו את זמן שמירת החום ככל שניתן.

הפעלת/כיבוי פעולת שמירת החום

■ געו בחיישן המגע ♨ של אזור הבישול הרצוי.

טיימר

תוכלו לבחור זמן תזכורת של עד 99 דקות.

תוכלו להשתמש בטיימר בשתי אפשרויות שונות:

- להגדרת טיימר תזכורת
- להגדרת זמן כיבוי אוטומטי של אזור בישול.

טיימר תזכורת

להגדרת טיימר התזכורת

■ געו בחיישן המגע ◷.

■ געו בחיישן המגע **-** או **+** עד שהזמן הרצוי יופיע בצג.

לשינוי זמן התזכורת

■ געו בחיישן המגע ◷.

■ געו בחיישן המגע **-** או **+** עד שהזמן הרצוי יופיע בצג.

לביטול זמן התזכורת

■ געו בחיישן המגע ◷.

■ געו בחיישן המגע **-** או **+** עד ש- 00 יופיע בצג הטיימר.

כיבוי אוטומטי של אזור בישול

תוכלו לתכנת זמן כיבוי אוטומטי של אזור בישול. ניתן לתכנת בו זמנית את כל אזורי הבישול.

אם הזמן המתוכנת ארוך מזמן הפעולה המרבי המותר, אזור הבישול יכבה לאחר זמן הפעולה המרבי המותר (עיינו בפרק "כיבוי בטיחות").

■ בחרו את דרגת ההספק של אזור הבישול הרצוי.

■ געו לסירוגין בחיישן המגע ◷ עד שחיווי ⇥ יופיע בצג אזור הבישול הרצוי.

■ הגדירו את הזמן הרצוי.

■ אם תרצו לכוון אזור בישול אחר כדי להפסיק את פעולתו באופן אוטומטי, חזרו על אותן הפעולות המתוארות לעיל.

אם תבחרו הפסקת פעולה אוטומטית של יותר מאזור בישול אחד, זמן הכיבוי הקצר ביותר הנותר יופיע בצג וחיווי ⇥ יופיע בצג של אותו אזור הבישול.

■ אם תרצו לבדוק את הזמן הנותר באזור בישול אחר, געו לסירוגין על חיישן המגע ◷ עד שחיווי ⇥ יופיע בצג אזור הבישול הרצוי.

שימוש בו זמנית בשתי פעולות הטיימר

תוכלו להשתמש בטיימר לכיבוי אוטומטי ובטיימר לתזכורת בו זמנית.

אם כבר תכנתם פעולת כיבוי אחת או יותר ותרצו להשתמש גם בטיימר לתזכורת:

- געו לסירוגין בחיישן המגע ◷ עד ש- 00 ו- min יופיעו בצג הטיימר.
- כוונו את הזמן כפי שמתואר לעיל.

אם אתם משתמשים בטיימר התזכורת ותרצו להפעיל גם טיימר לכיבוי אזור בישול אחד או יותר:

- געו לסירוגין בחיישן המגע ◷ עד שחיווי ⇥ יופיע בצג אזור הבישול הרצוי.
- כוונו את הזמן כפי שמתואר לעיל.

זמן קצר לאחר ביצוע פעולת התכנות האחרונה, תצוגת הזמן הקצר ביותר הנותר תופיע בצג.

אם תרצו לבדוק זמן נותר אחר הנספר ברקע לאחור:

- געו לסירוגין בחיישן המגע ◷ עד שהזמן הרצוי יופיע בצג.

פעולות נוספות

תכונת עצרו ולכו Stop&Go

הכיריים שלכם מצוידים בתכונת עצרו ולכו. כשהתכונה מופעלת, ההספק של כל אזורי הבישול המופעלים יורד לדרגת הספק *1* .
בעת שמופעלת תכונה זאת, לא ניתן לשנות את הגדרות דרגות ההספק של אזורי הבישול ואת הגדרות הטיימר, אך ניתן רק לכבות את הכיריים.

לאחר ביטול פעולת תכונת "עצרו ולכו", אזורי הבישול חוזרים לפעול בדרגת ההספק האחרונה שהוגדרה.

אם תכונת "עצרו ולכו" אינה מבוטלת בתוך כ- 10 דקות, הכיריים כבים.

הפעלה / ביטול

■ געו בחיישן המגע ▶/II.

השתמשו בפעולה זו כאשר יש לנקות את חיישני המגע במהירות או שקיימת סכנה להרתחת יתר.

החזרה לפעולה

אם הכיריים מכובים בטעות בעת השימוש, תוכלו לשחזר את כל ההגדרות באמצעות פעולה זו. הכיריים חייבות להיות מופעלות שוב תוך 6 שניות.

■ הפעילו שוב את הכיריים.

■ געו בחיישן המגע ▶/II בתוך 6 שניות מהפעלה החוזרת של הכיריים.

תכונות בטיחות

נעילת מערכת

פעולת נעילת המערכת תתבטל בעת הפסקת חשמל.

הכיריים מצוידים במערכת נעילה בטיחותית כדי למנוע הפעלה לא רצויה של הכיריים.

אם תגעו בחיישן מגע לא זמין כאשר מופעלת נעילת מערכת, LC יופיע בצג הטיימר במשך מספר שניות.

הפעלת הנעילה

- הפעילו את הכיריים במגע על חיישן ⏻.
- געו בו זמנית בחיישני המגע ▶/II ו- ◷ עד ש- "LC" יופיע בצג הטיימר.

ביטול הנעילה

- כבו את הכיריים במגע על חיישן ⏻.
- געו בו זמנית בחיישני המגע ▶/II ו- ◷ עד ש- "LC" ייעלם מצג הטיימר.

תכונות בטיחות

כיבוי בטיחותי

כיבוי בטיחותי לבישול הנמשך זמן רב מדי

מנגנון כיבוי הבטיחות מופעל באופן אוטומטי אם אחד מאזורי הבישול מחומם בפרק זמן חריג וארוך מהרגיל. פרק זמן זה תלוי בדרגת ההספק שנבחרה. כשזמן הפעולה חורג, אזור הבישול כבה וחיווי החום השיורי מופיע בצג. את אזור הבישול תוכלו להפעיל שוב לאחר שתכבו ותפעילו אותו.

כיבוי בטיחותי כשחיישני המגע מכוסים

הכיריים כבים באופן אוטומטי כאשר אחד או כמה מחיישני המגע נשארים מכוסים מסיבה כלשהי יותר מ- 10 שניות. כמו למשל: מגע אצבע, מזון שגלש מסיר, או חפץ כמו כפפה או מגבת. חיווי יהבהב בצג הטיימר ויישמע צליל התרעה.
חיווי ייכבה לאחר שתנקו את לוח הבקרה או תרחיקו את החפצים המכסים אותו.
כעת תוכלו להמשיך ולהשתמש בכיריים.

תכונות בטיחות

הגנה מפני חימום יתר

כל סלילי ההשראה ויחידות הקירור של הבקרה האלקטרונית מצוידים במערכת הגנה נגד חימום יתר. כדי למנוע חימום יתר של סלילי ההשראה ומערכת הקירור. מערכת ההגנה מבצעת את ניתוק הבטיחות באחת מהדרכים הבאות:

- כאשר מופעל חימום מואץ, הוא ייכבה.
- דרגת ההספק המוגדרת תונמך.
- אזור הבישול ייכבה באופן אוטומטי. "*E2*" יופיע בצג אזור הבישול.

הגורמים הבאים יכולים להוות סיבה להתחממות יתר:

- חימום סיר ריק.
- שמן או שומנים חוממו בדרגת ההספק הגבוהה ביותר.
- אוורור לא מספיק לחלק התחתון של הכיריים.
- אזור בישול הופעל לאחר הפסקת חשמל.

אם מערכת ההגנה מפני חימום יתר מופעלת שוב, פנו למוקד שרות השרות (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת).

ניקוי ותחזוקה

⚠ סכנת כוויות
אזורי הבישול חייבים להיות כבויים.
הכיריים חייבים להתקרר.

⚠ סכנת פציעה.
אדים ממכשיר ניקוי באדים עלולים לחדור לרכיבי חשמל ולגרום לקצרים חשמליים.
אל תשתמשו במכשיר ניקוי באדים כדי לנקות את הכיריים.

שימוש בתכשירי ניקוי לא מתאימים עלול לגרום לטשטוש או דהיית המשטחים.
כל המשטחים רגישים לשריטות.
הסירו מייד את כל שאריות תכשירי הניקוי.

תכשירי ניקוי לא מתאימים

למניעת נזקים למשטחי הכיריים, אל תשתמשו ב:

- בתכשירי ניקוי המכילים סודה, בסיס, אמוניה, חומצה או כלוריד.
- בתכשירי ניקוי המכילים מסיר אבנית,
- מסירי כתמים או חלודה,
- תכשירי קרצוף כמו למשל, אבקת קרצוף ומשחות ניקוי,
- תכשירי ניקוי המבוססים על ממסים,
- חומרי ניקוי למדיחי כלים,
- תכשירי ניקוי לתנורים ולגריל,
- תכשירי ניקוי לזכוכית,
- בכריות קרצוף או ברזלית כמו למשל: סקוטש-ברייט המיועדים לקרצוף משטחים וכלי בישול.
- תכשירים לניקוי מלמין,

ניקוי ותחזוקה

אל תנקו את האזורים שבין המשטח הקרמי והמסגרת שמסביב ובין המסגרת ומשטח העבודה בכלים עם קצוות חדים.
כלים אלו עלולים לגרום נזק לאטמים.

אל תשתמשו בנוזל לשטיפת כלים לניקוי המשטח הקרמי. נוזל לשטיפת כלים לא יסיר את כל שאריות הלכלוך, והוא עשוי ליצור שכבת ציפוי בלתי נראית שתגרום שינוי גוון קבוע של המשטח הקרמי.
נקו את הכיריים בקביעות עם תכשיר ניקוי מתאים לכיריים קרמים.

נגבו והסירו לכלוך קל במטלית לחה. לכלוך עיקש תוכלו להסיר במגרדת מיוחדת למשטחי כיריים קרמים.

לאחר מכן נקו את הכיריים בתכשיר ניקוי למשטחים קרמים ולפלדת אל-חלד (עיינו בפרק "אביזרים נוספים") ונגבו במגבת נייר או סמרטוט נקי. כדי למנוע היווצרות כתמים, אל תמרחו את תכשיר הניקוי כשהכיריים עדיין חמים. עיינו בהוראות השימוש שעל גבי אריזת תכשיר הניקוי.

לבסוף, נגבו את משטחי הכיריים במטלית לחה ולאחר מכן יבשו אותם במטלית נקייה ורכה. וודאו שהסרתם את כל שאריות תכשיר הניקוי מכיוון שהן עשויות להישרף בהפעלה הבאה של הכיריים ולגרום נזק למשטח הקרמי.

נקודות הנגרמות משאריות אבנית, מים ושאריות אלומיניום (כתמים עם מראה מתכתי) תוכלו להסיר באמצעות תכשיר ניקוי למשטחים קרמים ולפלדת אל-חלד.

⚠ סכנת כוויות.
הגנו על ידכם באמצעות חבישת כפפות מגן לפני השימוש במגרדת כדי להסיר שאריות סוכר, פלסטיק או רדיד אלומיניום ממשטח הכיריים החם.

כאשר **סוכר**, **חומר פלסטי או רדידי אלומיניום** נפלו על הכיריים החמים, כבו תחילה את הכיריים והסירו **מייד** (כאשר אזור הבישול עדיין חם) את המזון שנשפך בעזרת מגרדת מיוחדת לכיריים קרמים. היזהרו! סכנת כווייה.
אפשרו לאזור הבישול להתקרר, ולאחר מכן נקו אותו בתכשיר לניקוי משטחים קרמים ופלדת אל-חלד.

מדריך לאיתור תקלות

בסיוע ההנחיות הבאות, תקלות קלות בביצועי הכיריים כתוצאה מהפעלה שגויה, תוכלו לאתר ולפתור מבלי צורך לפנות לשרות התיקונים.

⚠ התקנה, טיפול ותיקון של הכיריים יבוצע על ידי טכנאי מורשה ומיומן.
תיקונים על ידי מי שאינו מורשה לכך מנוגדים לחוק ועלולים להיות מסוכנים.
וודאו שהכיריים מנותקים מרשת החשמל עד סיום כל פעולות התחזוקה והתיקון.

הבעיה	הסיבה האפשרית והפתרון
לא ניתן להפעיל את הכיריים או את אזורי הבישול.	אין אספקת מתח חשמל לכיריים. ■ בדקו אם הנתיך של קו החשמל המזין את הכיריים ירד. במידה וכן, פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת).
	כנראה וקיימת בעיה טכנית. ■ נתקו את הכיריים מרשת החשמל למשך כדקה אחת על ידי: - ניתוק קו החשמל המזין את הכיריים, הוצאת תקע החשמל מהשקע בקיר, או - הורדת מפסק החשמל הראשי בלוח החשמל. ■ אם לאחר החיבור מחדש לרשת החשמל, עדיין לא ניתן להפעיל את הכיריים, פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת).
אתם חשים בריח מוזר או עשן בעת השימוש בכיריים הראשון בכיריים החדשים.	חלקי המתכת של המכשיר מצופים בציפוי מגן. לכן, בעת ההפעלה הראשונה ייתכן ויופיע ריח לא נעים. ריח זה המלווה לעתים במעט עשן נעלם לאחר זמן קצר ולא מהווה סימן לתקלה או ליקוי כלשהו במכשיר. הריח ואדים כלשהם הנפלטים, אינם מצביעים על חיבור שגוי או מכשיר פגום, והם אינם מסוכנים לבריאות. הריח והעשן ייעלמו לאחר זמן קצר. זאת תופעה רגילה שאינה מעידה על תקלה כלשהי בכיריים.
חיווי ⊻ מהבהב לחילופין עם דרגת ההספק הנבחרת של אחד מאזורי הבישול.	לא מונח סיר על איזור הבישול או סיר הבישול אינו מתאים. ■ השתמשו בסיר מתאים (עיינו בפרק "סירים").

מדריך לאיתור תקלות

הבעיה	הסיבה האפשרית והפתרון
לאחר הפעלת הכיריים "LC" מופיע מספר שניות בצג הטיימר.	מופעלת נעילת המערכת. ■ בטלו את נעילת המערכת (עיינו בפרק: "נעילת המערכת").
חיווי מופיע באחד או יותר מצגי אזורי הבישול והכיריים כבים באופן אוטומטי.	כפי הנראה אחד או יותר מחיישני המגע מכוסה ע"י מגע אצבע, מזון שגלש או חפץ כלשהו. ■ נקו את לוח הבקרה או הסירו את החסימה (עיינו בפרק "כיבוי בטיחותי").
אזור בישול כבה אוטומטי.	אחד מאזורי הבישול היה מופעל זמן רב מדי. ■ תוכלו להפעיל ולהשתמש חזרה בכיריים (עיינו בפרק "כיבוי בטיחותי").
אזור בישול כבה אוטומטי.	מנגנון ההגנה מפני התחממות יתר נכנס לפעולה. ■ עיינו בפסקה "הגנה מפני חימום יתר".
פעולת מאיץ החימום כבתה אוטומטית מוקדם מדי.	הופעלה מערכת ההגנה מפני חימום יתר. ■ עיינו בפסקה "הגנה מפני חימום יתר".
בדרגת ההספק המוגדרת, אזור הבישול לא פועל בצורה הרגילה.	הופעלה מערכת ההגנה מפני חימום יתר. ■ עיינו בפסקה "הגנה מפני חימום יתר".
דרגת הספק 9 מונמכת אוטומטית אם אתם בוחרים בו זמנית בדרגת הספק 9 בזוג אזורי בישול מקושרים או באזור בישול מורחב.	הפעלת שני האזורים בדרגת ההספק המרבית 9 חורגת מצריכת ההספק המרבית לזוג אזורי הבישול המקושרים. ■ השתמשו באזור בישול אחר.
המזון בסיר מתחמם בקושי או לא מתחמם כלל בעת שהופעלה תכונת חימום מוקדם אוטומטי.	כמות גדולה מדי של מזון בתוך הסיר. ■ התחילו את הבישול בדרגת ההספק המרבית ולאחר מכן הנמיכו את דרגת ההספק.
	הסיר לא מוליך חום כראוי. ■ השתמשו בסיר או מחבת אחר המוליך חום כראוי.

מדריך לאיתור תקלות

הבעיה	הסיבה האפשרית והפתרון
רעש פעולה נשמע גם לאחר כיבוי הכיריים.	מאוורר הקירור ממשיך לפעול עד שהכיריים מתקררים, ולאחר מכן הוא כבה אוטומטית.
U **וספרה מהבהבים בצג אזור הבישול ונשמע צליל התרעה.**	הכיריים אינם מחוברים כראוי. ■ חברו את הכיריים בהתאם לתרשים החיבורים.
E **או** ER **ומספרים מהבהבים לסירוגין בצג אזור הבישול.**	E2 הופעלה מערכת ההגנה מפני חימום יתר. ■ עיינו בפסקה "הגנה מפני חימום יתר".
	E או ER וספרות אחרות אירעה תקלה בבקרה האלקטרונית. ■ נתקו את הכיריים מרשת החשמל למשך כדקה אחת. ■ אם הבעיה לא נפתרה, פנו למוקד השרות (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת).

אביזרים נוספים

אביזרים ותכשירים נוספים לניקוי וטיפול תוכלו לרכוש באמצעות מוקד השרות (עיינו ברשימה שבכריכה האחורית של החוברת) או בחנויות 'מילה גלארי' ברחבי הארץ.

נא עיינו באתר האינטרנט של "מילה":

סירים

מילה" מציעה מגוון רחב של סירים המתאימים בצורה מושלמת לכיריים של "מילה". לפרטים נוספים לגבי מוצרים בודדים, אנא פנו לחנויות 'מילה גלארי' ברחבי הארץ.

- סירים בגדלים שונים
- סיר טיגון עם מכסה
- סירים עם ציפוי למניעת הידבקות
- סיר ווק
- כלי לבישול גורמה

תכשירי ניקוי וטיפול

תכשיר ניקוי למשטח קרמי ולפלדת אל-חלד בנפח של 250 מל'

מיועד להסרת לכלוך כבד, שאריות אבנית וסימנים שנוצרו מסירי אלומיניום.

מטלית ניקוי מסיבים מיקרונים E-Cloth



להסרת טביעות אצבע ולכלוך קל.

הוראות בטיחות בהתקנה

כיריים אלו יחוברו לרשת החשמל על ידי טכנאי מורשה ומיומן בלבד בהתאם לכל תקני הבטיחות ותקנות החשמל הרלוונטיים.

לפני התקנת הכיריים פנו לחשמלאי מוסמך כדי שיכין את תשתית החשמל הנדרשת.
התקינו את קירות הצד של יחידות ריהוט המטבח ואת וקולט האדים לפני התקנת הכיריים הקרמים כדי למנוע נזק למשטחים.

- משטח העבודה או ארונות המטבח הסמוכים לכיריים חייבים לעמוד בחום של 100^0C. במידה וביחידות אלה נעשה שימוש בדבק, גם הדבק חייב להיות עמיד בדרגת החום האמורה. המשטח שמאחורי הכיריים חייב להיות עשוי מחומרים העמידים בפני חום.
- אל תתקינו את הכיריים מעל מקרר, מקפיא, מדיח כלים, מכונת כביסה, מייבש כביסה, וכו'.
- **אין להתקין כיריים אלו מעל תנור אלא עם מותקנת בו מערכת אוורור מובנית.**
- לאחר התקנת הכיריים, וודאו שכבל החשמל לא יבוא במגע עם החלק התחתון של הכיריים ושהוא לא ימחץ.
- וודאו שכבל החשמל לא יבוא במגע עם חלקים נעים כלשהם של רכיבי המטבח (כמו למשל, מגירה) או שהוא ייתקל בחסימות מכאניות העלולות לפגוע בו.
- הקפידו על קיום כל מרווחי הבטיחות הנקובים בעמודים הבאים.

כל המידות בחוברת זו ניתנות במ"מ.